



NOTICE D'UTILISATION  
**BATTERIE EEL**

# BATTERIE EEL

---

## DÉPOSE ET INSTALLATION DE LA BATTERIE SUR CADRE



**ATTENTION** - *Risque de dommage matériel dû à la pénétration d'eau. Le moteur et la batterie sont protégés contre la pluie et les projections d'eau au montage de la batterie. Lors de la dépose de la batterie, de l'eau peut pénétrer au niveau des contacts avec le vélo. Toujours tenir le vélo à l'abri de la pluie pour déposer la batterie. Si nécessaire, sécher soigneusement les contacts avant de remonter la batterie.*

### DÉPOSE :

- Tourner la clé pour déverrouiller la batterie du cadre.



- Tirer la batterie verticalement pour la sortir de son logement en maintenant la clé en position déverrouillée.



## INSTALLATION :



**ATTENTION** - Ne pas installer la batterie sur le vélo lorsque celle-ci est allumée.

- Insérer la batterie comme indiqué sur la photo. Le partie haute en premier.



- Appuyer fermement pour verrouiller la batterie dans le cadre jusqu'à entendre un clic.



**ATTENTION** - Ne pas forcer lors de l'installation de la batterie



## AVANT L'UTILISATION DE VOTRE VAE :

- S'assurer que votre batterie soit verrouillée.
- Retirer la clé du support.
- S'assurer également que le cache de la prise d'alimentation soit bien fermé.



## MISE EN ROUTE DE LA BATTERIE SUR CADRE

- Pour mettre en route la batterie, cliquer sur le bouton  brièvement.



*Note : La batterie est allumée si la LED est allumée.*

- Pour éteindre la batterie, cliquer sur le bouton  longuement.



*Note : la batterie est éteinte si aucune LED n'est allumée.*

### **Code couleur de la LED :**

LED verte entre 100% et 10% de charge

LED bleue entre 10% et 0% de charge

LED rouge clignotant : Erreur

LED verte ou bleue clignotante : En charge

## **ENTRETIEN ET SÉCURITÉ**

*Cette notice n'inclut pas les consignes de sécurité, avertissements et conseils d'entretien. Référez-vous à la notice générale d'utilisation fournie avec votre vélo.*